35012777-01

# HD-LBU3 シリーズ はじめにお読みください

本紙は、本製品のパソコンへのセットアップ手順を説明しています。

故障の原因になります ハードディスクは精密機器です。 慎重に取り扱い、衝撃を与えないでください。

タブレットでは、「クリック」を「タップ」に読み替えてください。

最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ(buffalo.jp)を参照

インターフェース	USB 3.0	データ転送速度(理論値)	最大5Gbps(※)
端子	USB3.0 Standard B	電源	AC100V 50/60Hz
動作環境	温度:5~35℃	消費電力	最大18W 平均12W
	湿度: 20~80%(結露なきこと)	出荷時フォーマット形式	NTFS(1パーティション)

※ 本製品を、USB 3.0 で規定されている SS モード (最大転送速度 5Gbps) で使用するには、当社 製 USB 3.0 インターフェース (または USB 3.0 に対応したパソコン本体) が必要です。

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品形状はイラストと異なる場合があります。

□ハードディスク.

...1台

□AC アダプター ... ....1個 □USB ケーブル ...

<縦置きの場合>



く構置きの場合>

パワー・アクセスランプが 右になる向きで設置してく ださい。



□かんたん接続マニュアル(テレビ用)... ♥はじめにお読みください(本紙)...........

※本製品を梱包している箱には、保証書 と本製品の修理についての条件を定め た約款が印刷されています。本製品の 修理をご依頼頂く場合に必要となりま すので、大切に保管してください。

※別紙で追加情報が添付されている場合 は、必ず参照してください。

#### ⚠注意

4

パソコンへ

USBケーブル (付属品) で、

パソコンと本製品を接続します。

保護シール

ハードディスクは精密機器です。慎重に取り扱い、衝撃を与えないでください。

ハードディスクを落とす、倒す、動作中に移動する/置き方を変える など、また、アクセスランプ点灯・点滅中に 電源を抜いたり、USBケーブルを抜くなどは絶対におやめください。ハードディスクの故障の原因になります。

本製品に物を立てかけないでください。

転倒して故障する恐れがあります。

本製品の上や周りに物を置かないでください。

ACアダプターを接続します。

1 ツメに引っかける。

2 端子に接続する。

底面の保護シールをはがしてください

底面のゴム足(1箇所)には、保護シールが

貼り付けられている場合があります。保

護シールをはがしてからお使いください。

熱がこもり、故障の原因となります。

本製品を積み重ねて使用するときは、別売の「OP-FAN-ALEM」を取り付けてください (最大3台まで積み重ね可能)。

取り付けないで重ねて使用すると、故障およびデータの消失の恐れがあります。

本製品を積み重ねたり、Blu-ray/DVDレコーダーなど(熱を出すもの)の上に本製品を設置しないでください。

下の機器からの熱が、本製品の故障の原因となることがあります。

密閉型のAVラックなど、本製品の外部環境において著しく温度上昇が発生する場合は風通しをよくしてください。

## パソコンへの接続

3

ACアダプターをコン

セントに接続します。

### Windowsでご利用の場合

本製品は、出荷時にNTFSという形式でフォーマットされており、接続したあとはすぐ お使いになれます。

#### Macでご利用の場合

出荷時のフォーマット形式NTFSは、Macでは読み込みのみ可能です。本紙「Mac の場合」の手順で、再フォーマットしてお使いください。

#### 接続の確認

#### Windows

正しく接続されていれば、マイコンピュータ/コンピュータに本製品(ハード ディスク)のアイコンが追加されます。Windows 8では、スタート画面で 表示されている[コンピューター]をクリックします。

> ドライブ名(アルファベット)は、 すでに接続されているドライブ

> れないときは、以下をお試しく

Windows 8、7、Vistaの例



正しく接続されていれば、デスクトップに本製品の名前のアイコンが表示さ れます。(表示されない場合は、キーボードの[Shift]+[Command]+[C] を押してください。正しく接続されていれば、本製品の名前のアイコンが 表示されます。)

#### Windows 7/Vista/XPの場合

本製品をお使いのパソコンに最適な設定にします。

コンピュータ (マイコンピュータ) にある「HD-LBU3」をダブルクリック し、「DriveNavi.exe」をダブルクリックします。

※Windows 7をお使いの場合、「次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか?」と表示されたら、[はい]をクリックしてください。 ※Windows Vista をお使いの場合、「プログラムを続行するにはあなた の許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。



[かんたんスタート]をクリック します。

※ RAMDISKユーティリティをインストールすると「ドライバ ソフトウェ ア発行元を検証できません」と表示されることがあります。表示された ら [このドライバ ソフトウェアをインストールします] をクリックして

※ RAMDISK ユーティリティ、Backup Utility をインストールした場合 は、パソコンを再起動した後に各ソフトウェアの設定を行ってください。

以降は、画面の手順に従ってください。

#### Windows 8の場合

本製品をお使いのパソコンに最適な設定にします。

スタート画面で[デスクトップ]をクリックします。


をクリックします。 タスクバーの

5

画面右側の [コンピューター]をクリックします。

4 「HD-LBU3」をダブルクリックし、「DriveNavi.exe」をダブルクリック します。

> ※「次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか?」と表示 されたら、[はい]をクリックしてください。



※ RAMDISKユーティリティをインストールすると「ドライバ ソフトウェ ア発行元を検証できません」と表示されることがあります。表示された ら [このドライバ ソフトウェアをインストールします] をクリックして ください。

※ RAMDISK ユーティリティ、Backup Utility をインストールした場合 は、パソコンを再起動した後に各ソフトウェアの設定を行ってください。

以降は、画面の手順に従ってください。

#### Macの場合

Mac 拡張形式で初期化します。


#### ∧注意

以下の手順を行うと本製品内のデータは全て削除されますので、必要に 応じてバックアップを作成してください。

と をクリックして [Finder] を表示します。

デスクトップの上のバーから[移動]メニューの[アプリケーション] を選択します。

[ユーティリティ]フォルダーを開き、[ディスクユーティリティ] をダブルクリックします。



[Appleパーティションマップ]を選択し、[OK]をクリックします。



[パーティション]をクリックします。

初期化が始まります。初期化が完了するまでお待ちください。

※「Time Machine でバックアップを作成するために"(ボリューム 名)"を使用しますか?」と表示されることがあります。Time Machine を使用してパソコンのバックアップを本製品に保存する 場合は[バックアップに使用]をクリックし、Time Machine を 設定してください【画面で見るマニュアル「フォーマット / メン テナンスガイド」]。Time Machine を使用しない場合は「キャン セル]をクリックしてください。

デスクトップに本製品のアイコン ( \_\_\_\_) が追加されていること を確認してください。

(表示されない場合は、キーボードの[Shift]+[Command]+[C]を押して ください。正しく接続されていれば、本製品の名前のアイコンが表示され

以上で本製品のセットアップは完了です。

## 取り外しかた

#### パソコンの電源がOFFのとき

そのままパソコンから本製品を取り外します。

#### パソコンの電源がONのとき

使用している OS によって、取り外しかたが異なります。次の手順で取り外してくだ

⚠注意 手順を守らないで取り外すと、本製品の故障の原因となったり、記録された データが破損する恐れがあります。

#### ■Windows

※Windows 8をお使いの場合は、スタート画面から「デスクトップ」を選択してから行っ



本製品をUSB接続したパソコンのタスクトレイに表示されているアイ クします。

USB 大容量記憶装置 - ドライブ (H:) を安全に取り外します \_\_\_\_\_クリックします。

**VII. 16.36** 

#### ② 安全に取り外すことができる旨のメッセージが表示されたら、 Windows Vista では [OK] を、Windows 8/7/XPでは、メをクリッ クします。

本製品をパソコンから取り外します。

#### ■Macの場合

デスクトップにある本製品のアイコン \_\_\_\_ をゴミ箱にドラッグ & ド ロップします。

本製品をパソコンから取り外します。

## torne (トルネ)™/ nasne(ナスネ)™ PLAYSTATION®3でお使いになるときは

torne (トルネ)™/nasne(ナスネ)™/PLAYSTATION®3 でお使いになる場合は、本製 品のフォーマット形式を FAT32 にする必要があります。 本製品付属のソフトウェア DiskFormatter2 でフォーマットしてください。

実行の手順については DiskFormatter2 のマニュアルをご参照ください。 Mac でフォーマットを実行する場合には、「Windows (MS-DOS) 形式でディスクを

※ FAT32 にフォーマット形式を変更すると、HDD に収められていたプログラムや データはすべて削除されますのでご注意ください。

"torne(トルネ)" および "PlavStation"、"PLAYSTATION" "nasne(ナスネ)" は株式会社ソ ニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。

© Sony Computer Entertainment Inc. All Rights Reserved.

#### ハードディスクの破棄・譲渡・交換・修理時の注意

フォーマットする」を選んでください。

「削除」や「フォーマット」したハードディスクトのデータは、完全には消去されていません。お客様が ことが非常に重要となります。

依頼することをおすすめします。

Acronis DriveCleanser(Acronis 社製) 内蔵・外付ハードディスク用

詳しくは、http://buffalo.jp/support\_s/hddata.html をご覧ください。

※ ソフトウェアを削除することなくハードディスクやパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセ ンス使用許諾契約違反になることがありますので、ご注意ください。



#### 本製品の紛失・盗難等には十分ご注意ください

本製品の紛失・盗難・横領・詐取等により、第三者に個人情報が漏えいす る恐れがあります。個人情報が第三者に漏えいしたために損害が生じた場 合、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## ソフトウェア(Windows)

本製品内の「DriveNavi.exe」には、Windows 用の便利なソフトウェアが収録されてい ます。ソフトウェアの詳細やインストール手順は、画面で見るマニュアル「付属ソフトウェアの概要」をご覧ください。「DriveNavi.exe」を削除してしまった場合は、以下の 当社ホームページからダウンロードできます。

http://buffalo.jp/download/driver/hd/hd-lbu3c.html

## 画面で見るマニュアル 🕒

画面で見るマニュアルには、付属ソフトウェアの概要やフォーマット手順など、本 紙に記載されていないことが記載されています。本紙とあわせて必ずお読みください。画面で見るマニュアルは、以下の手順で表示できます。

#### ■Windows

本製品内の付属ソフトウェア (「Windows」フォルダーなど) を削除した場合、以 下の方法では画面で見るマニュアルを表示できません。その場合は、以下の当社 ホームページに公開されているマニュアルを参照してください。

コンピュータ (マイコンピュータ) にある本製品のアイコンをダブル クリックし、「DriveNavi.exe」をダブルクリックします。

- ・Windows 8 をお使いの場合、スタート画面で [デスクトップ]をクリック →タスクバーの をクリック→画面左側に表示されている [ コンピューター] をクリックしてください。
- ・Windows 8/7 をお使いの場合、「次のプログラムにこのコンピュータへの 変更を許可しますか?」と表示されたら、[はい]をクリックしてください。
- ・Windows Vista をお使いの場合、「プログラムを続行するにはあなたの 許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。



[マニュアルを読む]をク リックします。

表示したいマニュアルを選択し、[開始] をクリックします。

以上で、画面で見るマニュアルが表示されます。

※画面で見るマニュアル (PDF ファイル) を読むには、Adobe Reader がイン ストールされている必要があります。Adobe Reader は、ドライブナビゲー

ターからインストールできます。 ※Adobe Reader の使いかたは、ヘルプを参照してください。 ※画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。

#### ■Mac

以下の当社ホームページに公開されているマニュアルを参昭してください。

画面で見るマニュアルは、以下の当社ホームページに公開しています。

http://buffalo.jp/download/manual/h/hdlbu3c.html

- ■本書の著作権は当社に帰属します。本書の一部または全部を当社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられています。 I BUFFALO™は株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商 ホミュ。 本書では™、®、© などのマークは記載していません。
- 本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。

- アップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、当社はその責任を負いか
- 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品
- 本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該 瑕疵に基づく損害賠償の真に任じません。

### 安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために

あ各様で地の人べいのたちで別だい。 守っていただきたい事項を記載しました。 正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、 本書には当社製品だけでなく、当社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事 項も記載されています。 パソコンの故障/トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製

品の故障/トラブルは、当社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

#### 使用している表示と絵記号の意味

#### 警告表示の意味

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らない と、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考

えられる内容を示しています。


絵記号の意味 △ ○ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。


警告・注意を促す内容を示します。 (例: 承感電注意)

してはいけない事項(禁止事項)を示します。(例:(1)分解禁止)


しなければならない行為を示します。 (例: 発プラグをコンセントから抜く)

## **■** <u>↑</u> 警告 |





火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、 修理をお断りすることがあります。



海外などで異なる電圧で使用すると、 ショートしたり、発煙、火災の恐れがあり ます。

0 電源プラグは、コンセントに完全に差 し込んでください。 差し込みが不完全なまま使用すると、 ショートや発熱の原因となり、火災や感電 強制

の恐れがあります。 電源ケーブルを傷つけたり、加工、加

- 熱、修復しないでください。 設置時に、電源ケーブルを壁やラック (棚)などの間にはさみ込んだりしない
- 重いものをのせたり、引っ張ったりしな
- 熱器具を近付けたり、加熱しないでくだ
- さい。 電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグ を持って抜いてください。 を持って抜いてください。 極端に折り曲げないでください。 電源ケーブルを接続したまま、機器を移 動しないでください。
- 万一、電源ケーブルが傷んだら、当社サポートセンターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。

電気製品の内部やケーブル、端子類に 小さなお子様の手が届かないように機 器を配置してください。

さわってけがをする恐れがあります。

# 禁止

濡れた手で本製品に触れないでくだ  $\bigcirc$ さい。

電源ケーブルがコンセントに接続されて いるときは、感電の原因となります。ま た、コンセントに接続されていなくても、 本製品の故障の原因となります。



煙が出たり変な臭いや音がしたら、す ぐにパソコン及び周辺機器の電源ス イッチを OFF にし、コンセントから 電源プラグを抜いてください。

そのまま使用を続けると、ショートして そのよる医用であれること、フェートして 火災になったり、感電する恐れがありま す。当社サポートセンターまたは、お買い 求めの販売店にご相談ください。



風呂場など、水分や湿気が多い場所で は、本製品を使用しないでください。 水場での 使用禁止 あります。



本製品に液体をかけたり、異物を内部 に入れたりしないでください。液体や 異物が内部に入ってしまったら、すぐ グを抜く にコンセントから電源プラグを抜いて ください。

そのまま使用を続けると、ショートして 火災になったり、感電する恐れがありま す。当社サポートセンターまたは、お買い 求めの販売店にご相談ください。



USB ケーブル、IEEE1394 ケーブル は、本製品付属のものまたは当社製の ものをご使用ください。

本製品付属または当社製以外のUSBケー ブル、IEEE 1394ケーブルをご使用になると、電圧の端子や極性が異なることがあるため、発煙、発火の恐れがあります。 本製品の故障の原因ともなります。




小さなお子様が電気製品を使用する場 合には、本製品の取り扱い方法を理解 した大人の監視、指導のもとで行うよ うにしてください。

## **▲ 注意**



ハードディスク、MO、フロッピーディ スクドライブなどのデータ格納機器 へのアクセス中は、パソコンや機器の 電源を OFF にしたり、リセットした りしないでください。

データを消失、破損する恐れがあります。 、、これで、収損する恐れがあります。 バックアップ作成を怠ったために、デー タを消失、破損した場合、当社はその責任 を負いかねますのであらかじめご了承く ださい。




人体などからの静電気は、本製品を破損、 またはデータを消失、破損させるおそれ があります。

 $\bigcirc$ 本製品を落としたり、強い衝撃を与え

たりしないでください。 本製品は精密機器ですので、衝撃を与え ないように慎重に取り扱ってください。 本製品の故障の原因となります。


次の場所には設置しないでください。 感電、火災の原因となったり、製品や パソコンに悪影響を及ぼすことがあ ります。

- 強い磁界、静電気が発生するところ 温度、湿度がパソコンのマニュアルが定 めた使用環境を超える、または結露する
- ところ ・ほこりの多いところ
- → 故障の原因となります。
  ・振動が発生するところ
  ・サけが、故障、破損の原因となります。
  ・平らでないところ
  ・平らでないところ
  ・ 原因となります。
  ・ 直射日光が当たるところ
  ・ 故障や変形の原因となります。
  ・ 火気の周辺、または熱気のこもるところ
  ・ 故障や変形の原因となります。
  ・ 漏電、漏水の危険があるところ
  ・ 故障や感電の原因となります。
- パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各マニュアルをよく読んで、各メー 強制 カーの定める手順に従ってください。



等にバックアップしてください。 誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑える

とができます。 (ックアップの作成を怠ったために、デー タを消失、破損した場合、当社はその責任 を負いかねますのであらかじめご了承く






 $\bigcirc$ 通風口をふさいだり、他の機器と密着さ せないでください。 禁止 故障の原因となります。

禁止

ん。熱がこもると故障の原因となりますので、製品使用中は布などかぶせな 禁止 パワー・アクセスランプが点滅している間は、AC アダプターや USB ケーブ いようにしてください。 ルを抜いたり、システムをリセットした りしないでください。 本製品を廃棄するときは、地方自治体

禁止



条例の内容については、各地方自治体にお 問い合わせください。

ハードディスク内のデータは、必ず他の

スケ寺にパップァップレイにとい。 とくに、修復、再現できない重要なデータ は、オリジナルの更新前、更新後と、常に二 重のパックアップを作成されることをお すすめします。次のような場合に、データ が消失、破損する恐れがあります。 ・誤った使い方をしたとき ・静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき ・故障、修理などのとき ・パソコンの電源スイッチを OFF にした 直後に、すぐに電源スイッチを ON にし たとき

たとき 天災による被害を受けたとき 上記の場合に限らずパックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、当社はその責任を負いかねますので

あらかじめご了承ください。

から拭き取ってください。

本製品を拭かないでください。

シンナーやベンジン等の有機溶剤で、

本製品の汚れば、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしばってならはまた。ことださい。

本製品内部からの放熱により製品が少

し、熱くなりますが、異堂ではありませ

スク等)にバックアップしてください。

#### 付属ソフトウェアのサポートについて(Windowsのみ)

付属ソフトウェアについてのお問合せ先は画面で見るマニュアル「付属ソフトウェアの概 要」(PDF ファイル)をご覧ください。「付属ソフトウェアの概要」は左に記載の「画面で見 るマニュアル」の手順で表示できます。 ※ 株式会社バッファローではお問合せを承っていないソフトウェアもございます。あらか

## **「設定がうまくいかない」、「故障かな?」と思ったら**

#### サポートセンターのご案内

本製品に関するお問合せはサポートセンターで受け付けています。

● お問合せの際は、まず、当社サポートページをご確認ください。 ・ の 周」 と の 塚 (いん す 、 当社 ) か 「 ド・ ー ン 々と (唯能 ) た に い。 お 客客 掛から お 寄せ いた た じ た も 関 ら せ を 元 に し た 、 ビック アップ Q&A や よく あ る 質問 を ご 紹介 し て お ります 。 機種 や 症 状 別 に 参照 す る こ と も 可能 で す 。 ぜ ひ ご 覧 く だ さ い 。



86886.jp

● インターネット (Eメール): ※お問合せフォームからご質問いただけます。

| 個人のお客様| | PE 86886.jp/mail/ (http://www.不要) 法人のお客様 PC 86886.jp/hojin/ (http://www 不要)

● 電話: お問合せの際には、あらかじめ下記の項目をご確認ください。よりスムーズに回答することが可能です。1,ご使用の当社製品名 2,バンコンの型番 3,OSのバージョン 4,トラ ブルの内容をお知らせください。

受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。 詳細は当社ホームページ (86886.ip) をご覧ください。

個人のお客様窓口 050-3163-1825

9:30~19:00 (日曜日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く)

法人のお客様窓口 050-3163-2000

#### 9:30~12:00 13:00~17:00 (土日祝日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く)

修理のご案内 万が一、製品が故障した場合は、下記のサイトより「インターネット修理予約システムで申込む」をご 利用いただき、商品を当社修理センターまでご送付ください。事前に修理を予約いただくことで、修 理期間の短縮や修理状況の確認を行うことが可能です。

#### **86886.jp/shuri/** (http://www 不要) 携帯電話で修理品の送付先を確認することができます。

ユーザー登録

右のバーコードを携帯電話で読み取ってください。

ユーザー登録のご案内・添付品の販売(備品販売窓口)

**86886.jp/user/** (http://www 不要) **86886.jp/bihin/** (http://www 不要) ダウンロードの代行サービス(有料)

AC アダプター、ケーブル、その他付属品 Market Properties Pr

●お客様サポートホームページ上において、パソコンや周辺機器の疑問・質問を書き込み、知っている 人が答えて解決するコミュニティサイト「ZQwoonetSAK2(サクサク)」をご用意させていただい ております。ぜひご利用ください。

http://www.zqwoo.jp/sak?foo=bar We provide technical and customer support only to Japanese OS. We provide technical and customer support only in Japanese language of the provide technical and customer support only in Japanese language.

当社へご提供の個人情報は次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。 - お問合せに関する連絡・製品向上の海のアンケート(ケバートセンター)- 添付品の販売業務 (備品販売窓口) - 製品返送 / 指機主状の健認 / 発機健認 / 個質向上の海の返送後の動作状況確認 (修理センター)

HD-LBU3シリーズ はじめにお読みください 2012年10月9日 初版発行 発行 株式会社バッファロー

検索人

SAK2